


складний стабілізатор для смартфона



- |                             |                         |                                   |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Кнопка функцій           | 7. Горизонтальна ручка  | 13. Затискач по осі обертання     |
| 2. Кнопка затвору           | 8. Вертикальна ручка    | 14. Мікро-USB-порт                |
| 3. Клавіша швидкого доступу | 9. Розкладна ручка      | 15. Ручок                         |
| 4. Вісь обертання           | 10. Тримач смартфона    | 16. Отвір для різьби на 1/4 дюйма |
| 5. Вісь нахилу              | 11. Зажим осі обертання | 17. Розширений порт               |
| 6. Вісь панорами            | 12. Хомут на осі нахилу | 18. Індикатор стану               |

## Керівництво користувача

- Будь ласка, повністю зарядіть акумулятори, перш ніж увімкнути підвіс
- Якщо заряд занадто низький, червоне світло загоряється три рази кожні 5 секунд, що вказує на те, що слід негайно зарядити пристрій.
- Якщо не використовується, вимкніть стабілізатор.
- Розблокуйте три затискача перед тим, як увімкнути пристрій.
- Вставте телефон.

### 1. Складання і розкладання

- Розкладання**
- Відкрутіть розкладну ручку і потягніть ручку після розгортання вертикальної рукоятки.
  - Розблокуйте трьохосьовий затискач.

- Складання**
- Заблокуйте трьохосьовий затискач
  - Відпустіть розкладну ручку, а потім затягніть ручку після складання вертикальної рукоятки.



### 2. Заряд


### 2. Заряд

Для підзарядки підключіть USB-кабель. При зарядці індикатор червоний, а повністю заряджений - зелений.



### 3. Встановлення камери

Рекомендується перед установкою зняти чохол смартфона




### 4. Увімкнення / вимкнення

Відключіть трьохосьовий затискач перед вмиканням стабілізатора. Увімкніть смартфон лише після надійного встановлення.

- Увімкнуті** Тривалий час натискайте функціональну кнопку і відпустіть, коли почуєте звук. (Зелене світло зміниться на синє)
- Вимкнуті** Тривалий час натискайте функціональну кнопку і відпустіть, коли почуєте звук. (Зелене світло стане червоним і гасне)
- Довге натискання

### 5. Перемикання між панорамним і портретним режимами

Двічі натисніть на функціональну кнопку для перемикання режимів між панорамним і портретним.



### Завантажте Feiyu ON App

\* Для iOS 9.0 або пізніших, Android 6.0 чи пізніших



iOS Version



Android Version

### Характеристики

Макс. діапазон нахилу	165°
Макс. діапазон обертв	240°
Макс. діапазон панорами	330°
Час роботи	8 годин
Вага	272 г ( без смартфона )
Навантаження	240 г
Перехідник	iPhone та Android ( Діагональ телефону 42-88mm )

### Детальніше



Детальний посібник



Інструкція з експлуатації



Більше завантажень

### Відмова

Забороняється будь-якому користувачеві будь-які протизаконні цілі. Користувачі будуть нести відповідальність за поведінку щодо придбання та використання продуктів. Компанія не несе відповідальності за будь-які ризики, пов'язані з налагодженням та використанням цього продукту (включаючи прями, непрямі або сторонні збитки). Для будь-яких невідомих джерел використання ми не підтримуємо сервісне обслуговування. Оновлення та зміни програмного забезпечення та програми можуть спричинити зміни в описі функцій у цьому посібнику користувача, будь ласка, уважно прочитайте інструкції перед оновленням програмного забезпечення та користуйтеся відповідним посібником користувача. Ви можете отримати останню інструкцію з експлуатації на офіційному веб-сайті: [www.feiyu-tech.com](http://www.feiyu-tech.com) FeiyuTech залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до цього посібника та умов використання.

Для отримання додаткової інформації відвідайте наш офіційний веб-сайт: [www.feiyu-tech.com](http://www.feiyu-tech.com)  
Завдяки удосконаленню програмного та апаратного забезпечення, ваш фактичний продукт може відрізнятися від описів та зображень у цьому посібнику користувача. Ви можете отримати останню інструкцію з експлуатації на офіційному веб-сайті.